
Konfigurations-phase
Abiauf-phase
Programmcode
VLIW
CW 1a
CW 1b
CW 1c
CW 2
DSP
FU 1
FU 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18